





# Auslesen des Zählerstandes

Modelle Farbe: MX-2300N, 2700N,2301N,2600N,3100N,2310U,3110U,4100N,5100N,4101N,5101N

Modelle SW: MX-282N,362N,542N,502N,283N,363N,453N,503N,653N,753N

## 1.) Drücken Sie die Taste „Anwenderspezifische Einstellungen“



2.) wählen Sie im Touchdisplay oben links „Gesamtzählung“  
3.) drücken Sie auf „Jobzählung“  
4.) oben rechts bietet die Maschine nun die Möglichkeit „Drucken“ an. Dort bitte drücken, dann erstellt die Maschine einen Ausdruck. Bitte versehen Sie diesen mit Ihrem Firmenstempel und schicken uns diesen als Fax 0180 570 66 657 oder Mail [info@zaehler.vhy.de](mailto:info@zaehler.vhy.de)