



## Auslesen des Zählerstandes

Modelle Farbe: ES5431dn, ES5432dn

Modelle SW: ES4131dn, ES4132dn, ES5112dn



- 1.) Drücken ▲ bis Sie „Informationsmenü“ lesen
- 2.) Mit „OK“ bestätigen
- 3.) Weiter ▼ wählen bis Sie „Usage Report oder „Benutzerbericht“ lesen.
- 4.) Mehrmals mit „OK“ bestätigen bis die Maschine einen Ausdruck erstellt

Bitte versehen Sie diesen mit Ihrem Firmenstempel und schicken uns diesen als Fax 0180 570 66 657 oder Mail [info@zaehler.vhy.de](mailto:info@zaehler.vhy.de)