



Auslesen des Zählerstandes

Modelle Farbe: ES5462MFP, ES3452MFP

1. Drücken Sie „Settings“

**2. Wählen Sie bis Sie
„Reports“ (Berichte) lesen,
Dann mit „OK“ bestätigen**



**3. Wählen Sie wieder mit dem 
bis Sie „System“ lesen, mit „OK“
bestätigen, dann wieder wählen bis
Sie „Gesamtzähler“ wählen. Auf Ja
bestätigen das die Maschine einen
Ausdruck erstellen soll.**

Bitte versehen Sie den Ausdruck der Maschine mit Ihrem
Firmenstempel und schicken uns diesen
als Fax 0180 570 66 657
oder Mail info@zaehler.vhy.de